


	AMICUS		
	Start	Expert	Prime
 <b>AMICUS</b>			
a kilövőfej magasságának állíthatósága;	x	x	x
minden funkció a vezérlődobozról állítható	x	x	x
"bármilyen" ívű, erősségű, csavarású és gyakoriságú labdák adogatása;	x	x	x
helyezési kombinációk beállítása az asztal szélességében:( pl. 1 tenyeres, fonák, 2 középső, stb., és ezek folyamatos ismétlése)	x	x	x
véletlenszerű helyezés beállítása; Scatter (szórás) és Place RND funkció	x	x	x
vezérlődobozok vezetékcsatlakoztatása a robottal	x	x	
a tartozék tablettel vagy saját mobil eszközzel való Bluetooth-os kapcsolattal történő vezérlés (letölthető app-al)			x
a robottal egybeépített, kompakt, a labdák összegyűjtésére szolgáló gyűjtőháló, automatikus labda visszavezetéssel	x	x	x
a labda elakadás automatikus kiküszöbölése	x	x	x
a kilövő és adagoló motorok mikroprocesszoros vezérlése és elektronikus védelme	x	x	x
kezelő panelről beállítható labda-oldalpörgetés.	x	x	x
bármilyen pörgetésű és hosszúságú labdák adogatása különböző helyekre	x	x	x
min. 5 nyesés és 7 pörgetési fokozat	x	x	x
egy labdameneten belül minimum 7 különböző típusú - nyesett, pörgetett, ívű erősségű - labda adogatása felváltva program vagy véletlen szerint		x	x
egy labdameneten belül 10 különböző típusú -nyesett, pörgetett, ívű erősségű labda adogatása felváltva program vagy véletlen szerint;			x
beállított programok memóriában történő tárolása (99 memória hely)		x	
beállított programok memóriában történő tárolása ("végtelen" memória hely);			x
gyakorlat sorok lejátszása (Szekvencia)			x
gyári gyakorlatok		x	
gyári gyakorlatok videóval			x
szervás labdamenet funkció(a labdamenetet 2 mp. szünetekkel ismétli a gép);			x
AFC (automatikus gyakoriság változtatás);		x	
IFC (egyedi gyakoriság változtatás);			x
rádiós távkapcsoló (start/stop + gyakoriság váltás)	opcionális	x	x